



I tappi A consentono di:

- 1 - frizionare il terminale
- 2 - evitare le vibrazioni dell'asta
- 3 - regolare la pressione di chiusura inserendoli:
  - verso l'interno del profilo = - pressione
  - verso l'esterno del profilo = + pressione